

NS-EK 301

NESONS

НА УРОВНЕ СОВЕРШЕНСТВА

NESONS

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ



Телефон службы поддержки клиентов:  
8 (800) 100 51 52

ЕАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим за приобретение нашего продукта — электрического бытового чайника марки NESONS. Перед его использованием, пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию, чтобы в полной мере воспользоваться его превосходной работой. Если Вы сталкиваетесь с проблемами в процессе использования, пожалуйста, свяжитесь с нами. Спасибо за покупку!

**Описание**



**Технические характеристики и комплектация \***

Модель	NS-EK 301
Объем (л)	1,7
Мощность (Вт)	2200
Напряжение (В) / Частота тока (Гц)	220-240 / 50
Материал корпуса	Стекло+Экологичный пластик
Подсветка при работе	+
Автоматическое отключение	+
Съемный фильтр	+
Защита от выкипания	+
Защита от включения без воды	+
Контроллер	+
Скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержавеющей стали	+
Возможность поворота чайника на 360 °	0,7
Длина шнура (м)	1,25/1,37
Вес нетто / брутто (кг)	1,2 / 1,5
Чайник с фильтром (шт.)	1
Подставка (шт.)	1
Упаковка (шт.)	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1

\* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

**Техника безопасности**

**! ВАЖНО**

- Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед подключением убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует параметрам Вашей электросети.
- Розетка для подключения должна быть заземлена.
- Сначала наполните чайник и закройте плотно крышку, затем включите. Не используйте чайник с незакрытой крышкой.
- Установите прибор на устойчивой плоской поверхности.
- Убедитесь, что на чайник не попадает вода.
- Чайник защищен от повреждений, а также от использования с недостаточным количеством воды.
- При перегреве нагревательного элемента происходит автоматическое отключение питания.
- Чайник автоматически отключится при закипании. Вы также можете выключить чайник вручную до закипания, используя кнопку переключателя «Вкл/Выкл».
- При срабатывании защиты от выкипания отключите чайник от электросети, а затем влейте холодную воду.
- Слейте воду после первого кипячения. После этого прибор готов к использованию.

**! ВНИМАНИЕ!**

- Используйте чайник только для нагрева и кипячения воды.
- Не допускается использование этого прибора людьми (включая детей) с физическими или умственными ограничениями, а также отсутствием или нехваткой опыта и знаний, без разрешения или без присмотра лица, ответственного за их безопасность.
- Держите детей под присмотром, не допускайте игры с прибором.

**! ПРИМЕЧАНИЕ: Во время кипения избыточное количество воды может выплескиваться. Не заполняйте чайник выше максимальной или ниже минимальной отметки.**

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, будьте внимательны и остерегайтесь горячего пара, выходящего из-под носика и из-под крышки, особенно разливая воду после кипячения.
- Разрешается использовать этот прибор только с поставляемой в комплекте базой.
- Перед очисткой всегда отключайте чайник от сети и дождитесь, пока он остынет.
- Никогда не погружайте чайник в воду.
- Поврежденный электрический шнур должен быть заменен изготовителем или уполномоченным сервисным центром.

## Эксплуатация

### Заполнение водой

- Откройте крышку и наполните чайник.
- Не заливайте воду меньше, чем отметка **MIN**.
- Не наполняйте больше, чем отметка **MAX**.
- Плотно закройте крышку после наполнения.

### Включение

- Подключите к розетке сети электропитания.
- Чтобы начать процесс кипячения нажмите переключатель «Вкл/Выкл». Контрольная лампа будет светиться, пока переключатель находится в положении «Вкл».

### Выключение

- После закипания воды, прибор выключится автоматически и контрольная лампа погаснет. Переключатель будет в положении «Выкл».
- Вы можете выключить чайник вручную в любое время.

**⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда переключатель «Вкл/Выкл» выключен, не переключайте его в положение «Вкл», поскольку это может серьезно повредить операционный механизм.

## Чистка

- Чайник нужно протирать мягкой влажной тканью после отключения от сети.
- Не используйте абразивные щетки.
- Для удаления загрязнений может использоваться мыло или любое другое моющее средство. Не допускается использование кислотных и других моющих средств для очистки операционного механизма.
- Съёмный многоразовый фильтр нуждается в периодической очистке. Регулярность очистки зависит от жесткости воды и от частоты использования прибора. Очистка проводится при появлении накипи на фильтре и в случае затруднения выливания жидкости из чайника.

### Чистка от накипи

- Не реже двух раз в год необходимо производить регулярную очистку внутренней поверхности чайника от образовавшейся накипи.
- Залейте столовый уксус до отметки **MAX** и вскипятите чайник.
- Отключите чайник от электросети.
- Оставьте наполненный чайник.
- Слейте уксус на следующее утро.
- Наполните чайник чистой водой до отметки **MAX** и вновь вскипятите.
- Слейте закипевшую воду для удаления запаха уксуса.
- Ополосните чайник чистой водой.

## Утилизация



**WEEE** маркировка на этом продукте говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора.

<p><b>КОРЕШОК талона № 1 на гарантийный ремонт чайника электрического бытового NESONS</b></p> <p>модель _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ ф.И.О. _____ подпись _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____ Линия отреза _____</p>	<p><b>ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</b> электрического бытового чайника <b>NESONS</b></p> <p>модель _____</p> <p>серийный № _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p>Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)</p>
<p><b>КОРЕШОК талона № 2 на гарантийный ремонт чайника электрического бытового NESONS</b></p> <p>модель _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ ф.И.О. _____ подпись _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____ Линия отреза _____</p>	<p><b>ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</b> электрического бытового чайника <b>NESONS</b></p> <p>модель _____</p> <p>серийный № _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p>Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)</p>

